



Signaux lumineux sur le Mavic

Code lumineux	Signification	Statut
 rouge, vert, jaune	Mise en marche, autodiagnostic	Normal
 vert jaune lent	Pré-chauffe	Normal
 jaune lent	Pas de GPS ni Vision system	Normal
 vert lent	Vol en sécurité (P-mode et S-mode, avec GPS)	Normal
 vert X2	Vol en sécurité (P-mode et S-mode, avec GPS et Vision system avant et dessous)	Normal
 jaune rapide	Signal de la télécommande perdu	Alerte
 rouge lent	Avertissement de batterie	Alerte
 rouge rapide	Avertissement de batterie critique	Alerte
 rouge flash alternatif	Erreur IMU	Alerte
 rouge continu	Erreur critique	Alerte
 rouge et jaune alterné	Calibration compas requise	Alerte
 vert rapide	Perte signal	Alerte